



Before You Begin

Read These Instructions Completely and Carefully



Upgrade Instructions

STEP 1: Disconnect power from the luminaire and follow proper lockout/tagout procedures before beginning installation or maintenance.

STEP 2: Remove the existing luminaire. Dispose of the lamp(s) and ballast(s) per local requirements.

STEP 3: NOTE: Venture Lighting's wall pack luminaire should be wall mounted and be located at least 12" away from any combustible materials.

NOTE: Venture Lighting's wall pack luminaire should NOT be recessed.

STEP 4: Use supply wire: Min. 70°C when connecting wire leads inside the external junction box.
Use supply wire: Min. 105°C when connecting wire leads inside the fixture.


STEP 5: Remove the quick mounting plate (3) from the fixture and install the quick mount plate onto the junction box.

STEP 6: Use the hanging ring (4) (mounted on the fixture) and the hook (2) (on the quick mount plate) to hold the fixture while making the wiring connections.

STEP 7: Connect the fixture input leads (5) to the supply wire leads.

STEP 8: Remove the fixture from the hook (2) and fold the hanging ring (2) back.

STEP 9: Install the fixture onto the quick mounting plate, then tighten the locking screw (1).



NOTE: When installing the fixture onto the quick mounting plate, take note NOT to pinch any wires.

STEP 10: Power can now be restored to the fixture.

WARNING

Risk of fire and electric shock

- Disconnect power from the luminaire and follow proper lockout/tagout procedures before beginning installation or maintenance. Contact a qualified electrician for installation.
- *Venture Lighting's* LED Wall Pack installation requires knowledge of luminaire electrical systems. If not qualified, do not attempt installation. Contact a qualified electrician.
- To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects.
- This product contains chemicals known to the state of California to cause cancer, birth defects, and/or other reproductive harm. Thoroughly wash hands after installing, handling, cleaning or otherwise touching this product.
- Fixtures are available in 120 to 277 volt input (not for connection to a voltage above 240Vac in Canada). Please verify before wiring fixture to field wires.

CAUTION

- Fixture is for outdoor use and should not be used in areas of limited ventilation and high-ambient temperature.
- Suitable for use in wet locations.

(877) 281-1233

Fax: (877) 294-2829
7905 Cochran Road
Glenwillow, Ohio 44139 USA
E-mail: venture@adlt.com

VentureLighting.com





Avant que tu commences

Lisez ces instructions complètement et attentivement



VENTURE
LIGHTING


Instructions Modernisation

- 1 Coupez l'alimentation du luminaire et suivez les procédures de verrouillage / débranchement avant de commencer l'installation ou l'entretien.
- 2 Retirer le luminaire existant. Élimination de la lampe (s) et le ballast (s) conformément aux exigences locales.
- 3 REMARQUE: mur paquet de luminaire de Venture éclairage doit être fixé au mur et être située à au moins 12" loin de toute matériel combustible.

REMARQUE: pack de paroi de luminaire de Venture éclairage ne devrait pas être en retrait.

- 4 Utiliser du fil d'alimentation: Min. 70 ° C lorsque fil de connexion conduit à l'intérieur de la boîte de jonction externe.

Utiliser du fil d'alimentation: Min. 105° C lorsque fil de connexion conduit à l'intérieur de intérieur appareil d'éclairage.



- 5 Retirer la plaque de montage rapide (3) de l'appareil et installer la plaque montage rapide sur la boîte de jonction.
- 6 Utilisez l'anneau de suspension (4) (monté sur l'appareil) et le crochet (2) (sur la plaque montage rapide) de tenir l'appareil tout en rendant les connexions de câblage.
- 7 Connectez les fils d'entrée de fixation (5) pour les fils conducteurs d'alimentation.
- 8 Retirer l'appareil du crochet (2) et plier l'anneau de suspension (2) retour.
- 9 Installez l'appareil sur la plaque de montage rapide, puis serrer la vis de blocage (1).
REMARQUE: Lorsque vous installez l'appareil sur la plaque de montage rapide, prendre note de ne pas pincer tout fil électriques.
- 10 La puissance peut maintenant être restauré à l'appareil.



ATTENTION

Risque d'incendie et de choc électrique

- Coupez l'alimentation du luminaire et suivez les procédures de verrouillage / débranchement avant de commencer l'installation ou l'entretien. Contactez un électricien qualifié pour l'installation.
- *L'installation de mur de LED Wall Pack Venture Lighting nécessite la connaissance des systèmes électriques de luminaires. Si vous n'êtes pas qualifié, ne tentez pas de l'installation. Contactez un électricien qualifié.*
- Pour éviter d'endommager le câblage ou à l'abrasion, ne pas exposer le câblage aux bords de tôle ou le métal d'autres objets pointus.
- Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'État de Californie pour causer le cancer, des malformations et / ou d'autres troubles de la reproduction. Se laver les mains après l'installation, la manutention, le nettoyage ou autrement toucher ce produit.
- Calendrier sont disponibles dans 120 à 277 volts entrée (non pour le raccordement à une tension supérieure à 240 V ca au Canada). S'il vous plaît vérifier avant de câbler luminaire aux fils de terrain.

MISE EN GARDE

- Le luminaire est pour l'extérieur et ne doit pas être utilisé dans la zone de ventilation limitée ou température haute ambient.
- Convient pour une utilisation dans des endroits humides.

(877) 281-1233

Fax: (877) 294-2829

7905 Cochran Road

Glenwillow, Ohio 44139 USA

E-mail: venture@adlt.com

VentureLighting.com

