





Before You Begin

Read These Instructions Completely and Carefully





Upgrade Instructions

- STEP 1:** Disconnect power from the existing luminaire and follow proper lockout/tagout procedures before beginning installation or maintenance.
- STEP 2:** Remove the existing luminaire. Dispose of the lamp(s) and ballast(s) per local requirements.
- STEP 3:** Remove lens and wire way cover. Slide lens toward one end while lifting opposite end clear of fixture housing. If not clearing easily, ensure lens has slid past retainer clip inside the end cap. (A)
- STEP 4:** Squeeze both sides of wire cover until they clear metal tabs and remove cover.
- STEP 5:** Select wiring access point and remove appropriate knockout.
- STEP 6:** Select installation point and locate studs. For rear access points, feed wires through hole. Using 1" mounting screw or 3" x 3/16 toggle bolts secure fixture in place using keyhole slots provided. (B)
- STEP 7:** Make the necessary wiring connections as shown in the wiring diagram. (C)
- NOTE: The polarity of the dimming connections is important to ensure the performance as desired.
- NOTE: If not using the dimming functionality, DO NOT connect the Driver Dim+ (purple) to the Driver DIM- (gray). The fixture will not operate as desired.
- STEP 8:** Replace wire cover and secure the diffuser into place. (D)
- STEP 9:** Power can now be restored to the fixture.



(C) Wiring Diagram



WARNING

Risk of fire and electric shock

- Disconnect power from the luminaire and follow proper lockout/tagout procedures before beginning installation or maintenance. Contact a qualified electrician for installation.
- *Venture Lighting's* LED Wrap Fixture installation requires knowledge of luminaire electrical systems. If not qualified, do not attempt installation. Contact a qualified electrician.
- To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects.
- The product should be installed and operated by a qualified electrician or technician in accordance with relevant local codes.
- Check to make sure that all fixture connections have been properly made and the fixture is grounded to avoid potential electrical shocks.
- Do not handle energized fixture when hands are wet, when standing on wet or damp surfaces, or in water.
- Suitable for use in damp and dry locations.
- Use minimum 90°C supply conductors.
- The installer must determine that the supply voltage meets the fixture requirement.



(877) 281-1233

Fax: (877) 294-2829
2451 Enterprise Parkway East
Twinsburg, OH 44087 USA
E-mail: venture@adlt.com

VentureLighting.com





Avant que tu commences

Lisez ces instructions complètement et attentivement.





Instructions de mise à

- 1: Coupez l'alimentation de l'appareil d'éclairage existant et suivre les procédures de verrouillage / débranchement avant de commencer l'installation ou l'entretien.
- 2: Retirez le luminaire existant. Jeter la lampe (s) et le ballast (s) conformément aux exigences locales.
- 3: Enlever la lentille et le fil couvercle. Lentille de glisser vers une extrémité tout en soulevant extrémité opposée pour dégager le logement de fixation. Si lentille est pas clair du boîtier du luminaire, vérifiez la lentille a glissé de clip de retenue passé. (A)
- 4: Appuyez sur les deux côtés du couvercle du fil jusqu'à ce qu'ils languettes métalliques claires et enlever le couvercle.
- 5: Sélectionnez le point d'accès au câblage et retirer KO approprié.
- 6: Sélectionnez le point d'installation et de localiser les montants. Pour les points d'accès arrière, nourrir les fils à travers le trou. Utilisation de 1 "vis de montage ou 3" x 3/16 boulons à ailettes de fixation sécurisée en place à l'aide de trous de serrure fournis. (B)
- 7: Effectuez les raccordements nécessaires, comme indiqué dans le schéma de câblage. (C)



NOTE: La polarité des connexions de gradation est important pour assurer la performance souhaitée.

NOTE: Si ne pas utiliser la fonction de gradation, NE PAS connecter le pilote Dim + (violet) au gradateurs Driver (gris).
L'appareil ne fonctionne pas comme vous le souhaitez.

- 8: Remplacer le couvercle métallique et fixer le diffuseur en place. (D)
- 9: La puissance peut maintenant être restauré à l'appareil.



(C) Schéma de câblage



ATTENTION

Risque d'incendie et de choc électrique

- Coupez l'alimentation de l'appareil d'éclairage et de suivre les procédures de verrouillage / débranchement avant de commencer l'installation ou l'entretien. Contactez un électricien qualifié pour l'installation.
- L'installation LED Wrap Fixture *Venture Lighting* nécessite la connaissance des systèmes électriques de luminaires. Si non qualifié, ne tentez pas de l'installation. Contactez un électricien qualifié.
- Pour éviter d'endommager le câblage ou l'abrasion, ne pas exposer le câblage aux bords de tôle ou d'autres objets pointus.
- Le produit doit être installé et utilisé par un électricien ou un technicien qualifié conformément aux codes locaux pertinents.
- Assurez-vous que toutes les connexions de fixation ont été effectués correctement et l'appareil est mis à la terre pour éviter les chocs électriques potentiels.
- Ne pas manipuler appareil sous tension lorsque les mains sont humides, en se tenant debout sur des surfaces mouillées ou humides, ou dans l'eau.
- Convient pour une utilisation dans des endroits humides et secs.
- Utilisez minimum 90°C conducteurs d'alimentation.
- L'installateur doit déterminer que la tension d'alimentation répond à l'exigence de fixation.



(877) 281-1233

Fax: (877) 294-2829
2451 Enterprise Parkway East
Twinsburg, OH 44087 USA
E-mail: venture@adlt.com

VentureLighting.com

