



## Before You Begin

**READ THESE INSTRUCTIONS COMPLETELY AND CAREFULLY**



## UNPACKING

- Unpack and carefully examine the product.
- Report any damage and save all packing materials if any part(s) were damaged during shipping.
- Do not attempt to install or use this equipment if it is damaged.

## INCLUDED IN THIS BOX

- LED VFlood Fixture.
- Installation instructions.

## **⚠️ WARNING – RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, INJURY, OR PROPERTY DAMAGE**

- Failure to follow these instructions or altering equipment could result in injury or damage and void warranty. Venture assumes no liability for injury, damages or losses of any kind that may arise from the improper, careless, or negligent installation, handling or use of this product.
- This equipment must be installed and serviced per applicable codes and ordinances by qualified personnel (ex. licensed electrician) familiar with the operation of the product and any hazards involved.
- Disconnect power to the equipment and allow to cool before installing or servicing.
- Handle sharp edges with care. To prevent wiring damage, do not expose wiring to sharp edges.
- Verify that all electrical connections have been properly made and the fixture is grounded to avoid potential electrical shocks.
- It is the installers responsibility to confirm the proper input voltage is used with this equipment.
- Do not handle energized equipment when hands are wet, when standing on wet surfaces, or in water.
- This fixture must be mounted securely to a structure to support the weight.

## **SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY (SDoC)**

- This equipment complies with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 Subpart B of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial, industrial, or business environment.
- This equipment complies with the limits for a Class A lighting equipment, pursuant to Innovation, Science and Economic Development Canada's CAN ICES-005 (A) / NMB-005 (A).


For warranty information refer to [www.venturelighting.com/resources/warranties](http://www.venturelighting.com/resources/warranties).

# IMPORTANT SAFETY INFORMATION

- Operating temperature: -40°C to +40°C (-40°F to +104°F).
- Suitable for use in wet locations.
- Fixture is for outdoor use and should not be used in areas of limited ventilation or high-ambient temperature.
- All wiring and connectors used with this equipment shall be rated a minimum of 105°C (221°F).


## Installation Using U-Bracket

- 1:** Disconnect power from the luminaire and follow proper lockout/tagout procedures before beginning installation or maintenance.
- 2:** Remove existing luminaire. Dispose of the lamp(s) and ballast(s) per local requirements.
- 3:** Use the screws (5) provided with the u-bracket accessory to attach the u-bracket to the fixture.
- 4:** Mount the fixture to the preferred surface.
- 5:** Connect the fixture input leads to the supply lead wires.
- 6:** Install the shorting cap (or photocell) into the twist-lock receptacle on top of the fixture.
- 7:** Loosen the u-bracket side bolts to aim the fixture as desired, then re-tighten the bolts to ensure the fixture stays in the desired position.
- 8:** Power can now be restored to the fixture.




## Installation Using Slipfitter

- 1:** Disconnect power from the luminaire and follow proper lockout/tagout procedures before beginning installation or maintenance.
- 2:** Remove the existing luminaire. Dispose of the lamp(s) and ballast(s) per local requirements.
- 3:** Attach the slipfitter accessory onto the back of the fixture.
- 4:** Route the wiring (1) through the slipfitter (4) and then into the pole (2).
- 5:** Tighten the set of 4 screws (3) to secure the fixture in place.
- 6:** Connect the fixture input lead wires to the supply lead wires.
- 7:** Install the shorting cap (or photocell) into the twist-lock receptacle on top of the fixture.
- 8:** To aim the fixture as desired, remove the 2 screws (7), loosen the bolt (5), adjust the fixture as desired, then tighten the bolt (5) to ensure the fixture stays in the desired position. Reinstall the 2 screws (7) and plate.
- 9:** Restore power to the fixture.



# Installation Using Straight Arm

- 1:** Disconnect power from the luminaire and follow proper lockout/tagout procedures before beginning installation or maintenance.
- 2:** Remove the existing luminaire. Dispose of the lamp(s) and ballast(s) per local requirements.
- 3:** Loosen the 4 screws (1) on the fixture cover (2).
- 4:** Attach the arm (4) accessory onto the fixture with the hardware provided (5).
- 5:** Route the supply wire leads through the arm (4).
- 6:** Connect the supply input wire leads to the fixture input leads.
- 7:** Reinstall the cover onto the fixture.
- 8:** Mount the fixture to the preferred surface and tighten the fasteners (7 and 8) to secure in place.
- 9:** Install the shorting cap (or photocell) into the twist-lock receptacle on top of the fixture.
- 10:** Restore power to the fixture.



**(800) 451-2606**

7905 Cochran Road, Suite 300

Glenwillow, Ohio 44139 USA

E-mail: [Venture\\_Lighting@VentureLighting.com](mailto:Venture_Lighting@VentureLighting.com)

**VentureLighting.com**





## AVANT DE COMMENCER

LISEZ CES INSTRUCTIONS COMPLÈTEMENT ET ATTENTIVEMENT



### DÉBALLAGE

- Déballiez et examinez soigneusement le produit.
- Signalez tout dommage et conservez tous les matériaux d'emballage si des pièces ont été endommagées pendant le transport.
- N'essayez pas d'installer ou d'utiliser cet équipement s'il est endommagé.

### INCLUS DANS CETTE BOÎTE

- Luminaire d'inondation à LED
- Instructions d'installation.

### **AVERTISSEMENT - RISQUE D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE, DE BLESSURES OU DE DOMMAGES MATÉRIELS**

- Le non-respect de ces instructions ou la modification de l'équipement peut entraîner des blessures ou des dommages et annuler la garantie. Venture n'assume aucune responsabilité pour les blessures, dommages ou pertes de toute nature pouvant résulter de l'installation, de la manipulation ou de l'utilisation incorrecte, imprudente ou négligente de ce produit.
- Cet équipement doit être installé et entretenu conformément aux codes et ordonnances applicables par du personnel qualifié (ex. Un électricien agréé) familiarisé avec le fonctionnement du produit et les risques encourus.
- Débranchez l'alimentation de l'équipement et laissez-le refroidir avant l'installation ou l'entretien.
- Manipulez les arêtes vives avec précaution. Pour éviter d'endommager le câblage, n'exposez pas le câblage à des arêtes vives.
- Vérifiez que toutes les connexions électriques ont été correctement effectuées et que le luminaire est mis à la terre pour éviter les chocs électriques potentiels.
- Il incombe à l'installateur de confirmer que la tension d'entrée appropriée est utilisée avec cet équipement.
- Ne manipulez pas l'équipement sous tension lorsque les mains sont mouillées, lorsque vous vous tenez sur des surfaces mouillées ou dans l'eau.
- Ce luminaire doit être monté solidement sur une structure pour supporter le poids.

### DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DU FOURNISSEUR (SDoC)

- Cet équipement est conforme aux limites d'un appareil numérique de classe A, conformément à la partie 15 sous-partie B des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement commercial, industriel ou commercial.
- Cet équipement est conforme aux limites des équipements d'éclairage de classe A, conformément à la norme CAN ICES-005 (A) / NMB-005 (A) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.


Pour des informations sur la garantie, consultez [www.venturelighting.com/resources/warranties](http://www.venturelighting.com/resources/warranties).

## INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Température de fonctionnement: -40°C to +40°C (-40°F to +104°F).
- Convient pour une utilisation dans des endroits humides.
- Le luminaire est destiné à une utilisation en extérieur et ne doit pas être utilisé dans des zones à ventilation limitée ou à température ambiante élevée.
- Tous les câbles et connecteurs utilisés avec cet équipement doivent être évalués à un minimum de 105°C (221°F).


### Installation Using U-Bracket

- 1:** Débranchez l'alimentation du luminaire et suivez les procédures de verrouillage/étiquetage appropriées avant de commencer l'installation ou la maintenance.
- 2:** Retirez le luminaire existant. Éliminez la(les) lampe(s) et le(s) ballast(s) conformément aux exigences locales.
- 3:** Utilisez les vis (5) fournies avec l'accessoire support en U pour fixer le support en U au luminaire.
- 4:** Montez le luminaire sur la surface préférée.
- 5:** Connectez les fils d'entrée du luminaire aux fils d'alimentation.
- 6:** Installez le capuchon de court-circuit (ou la cellule photoélectrique) dans le réceptacle à verrou tournant sur le dessus du luminaire.
- 7:** Desserrez les boulons latéraux du support en U pour viser le luminaire comme vous le souhaitez, puis resserrez les boulons pour vous assurer que le luminaire reste dans la position souhaitée.
- 8:** L'alimentation peut maintenant être rétablie dans l'appareil.




### Installation Using Slipfitter

- 1:** Débranchez l'alimentation du luminaire et suivez les procédures de verrouillage/étiquetage appropriées avant de commencer l'installation ou la maintenance.
- 2:** Retirez le luminaire existant. Éliminez la(les) lampe(s) et le(s) ballast(s) conformément aux exigences locales.
- 3:** Fixez l'accessoire slipfitter à l'arrière du luminaire.
- 4:** Acheminez le câblage (1) à travers le raccord coulissant (4), puis dans le poteau (2).
- 5:** Serrez le jeu de 4 vis (3) pour fixer le luminaire en place.
- 6:** Connectez les fils d'entrée du luminaire aux fils d'alimentation.
- 7:** Installez le capuchon de court-circuit (ou la cellule photoélectrique) dans le réceptacle à verrou tournant sur le dessus du luminaire.
- 8:** Pour orienter le luminaire comme vous le souhaitez, retirez les 2 vis (7), desserrez le boulon (5), ajustez le luminaire comme vous le souhaitez, puis serrez le boulon (5) pour vous assurer que le luminaire reste dans la position souhaitée. Réinstaller les 2 vis (7) et la plaque.
- 9:** Rétablir l'alimentation de l'appareil.



## Installation à l'aide du bras droit

- 1: Débranchez l'alimentation du luminaire et suivez les procédures de verrouillage/étiquetage appropriées avant de commencer l'installation ou la maintenance.
- 2: Retirez le luminaire existant. Éliminez la(les) lampe(s) et le(s) ballast(s) conformément aux exigences locales.
- 3: Desserrez les 4 vis (1) sur le couvercle du luminaire (2).
- 4: Fixez le bras (4) accessoire sur le luminaire avec la quincaillerie fournie (5).
- 5: Acheminez les fils d'alimentation à travers le bras (4).
- 6: Connectez les fils d'entrée d'alimentation aux fils d'entrée du luminaire.
- 7: Réinstallez le couvercle sur le luminaire.
- 8: Montez le luminaire sur la surface préférée et serrez les attaches (7 et 8) pour le fixer en place.
- 9: Insérez le capuchon de court-circuit (ou la cellule photoélectrique) dans le réceptacle à verrou tournant sur le dessus du luminaire.
- 10: Rétablir l'alimentation de l'appareil.



**(800) 451-2606**

7905 Cochran Road, Suite 300

Glenwillow, Ohio 44139 USA

E-mail: [Venture\\_Lighting@VentureLighting.com](mailto:Venture_Lighting@VentureLighting.com)

**VentureLighting.com**

